

Sonda de voltaje

(Código de pedido VP-BTA)

Esta sonda de voltaje puede ser usada con el interfaz LabPro®, Go!® Link, CBL 2™, y Easylink® para medir voltaje. La pinza de prueba roja mide voltaje. El rango de medida está entre -10 y 10 V. La Pinza de prueba negra es utilizada para tierra. Si usted usa dos sondas de voltaje al mismo tiempo, recuerde que las pinzas deben estar unidas a una tierra común.



Rev.10/27/05